



TEKNEL patentuoto koaksialinio induktoriaus keitimo instrukcijos



1 - Dviem veržliarakčiais atsukite induktorių. Laikykite degiklį maždaug 1 metro aukštyje, kad aušinimo skystis neišsiliėtų.



2 - Laikykite varinę veržlę prie degiklio pagrindo ir atsukite žalvarinę veržlę.



3 - Atlaisvinę žalvarinę veržlę, ranka atsukite induktorių į koaksialinį vamzdelį.



4 - Dabar galite išimti induktorių.



5 - Pritvirtinkite naują induktorių.



6 - Užveržkite naują induktorių ranka iki galo, nenaudodami per daug jėgos.



8 - Nuleiskite žalvarinį žiedą kiek įmanoma žemiau, kol jis užsifiksuos.



9 - Nuleiskite žalvarinę veržlę ir tvirtai priveržkite ją dviem veržliarakčiais, visada laikydami varinį pagrindą užfiksuotą.



10 - Induktoriaus keitimas baigtas. Jei pastebėsite vandens nuotėkį arba pavojaus signalus, pakartokite operaciją.



